


Gebruiksaanwijzing handdoekdispenser


(auto-coupant réf AG56-AG57-AG58)

1 & 2




1. & 2. Gebruik de plastic sleutel om te openen.
Plaats de rol zo dat het papier aan de achterkant afrolt.
Plaats de rol tussen de twee rolhouders.

3 & 4



3. & 4. Trek het papier met twee handen naar voren en druk het zachtjes tussen de twee rollers.
Met de rechter knop kan je het aandraaien.

5



5. Sluit het apparaat.
Gebruik altijd twee handen bij het afscheuren